

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor 1,2l T-FSI, MQB A SUV, 85kW, EU5 C2, HS5/DQ7	04E.906.027.LS	H01	5163
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor 1,4l T-FSI, MQB A SUV, 110kW, EU5 C2, DQ7	04E.906.027.LN	H01	5320
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor 1,4l T-FSI, MQB A SUV, 110kW, EU5 C2, DQ7	04E.906.027.LN	H01	4802
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor MED17.5.25 Rohling-MSG (04E907309CK)	04E.907.309.CK	H01	0010
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor - Rohling-MSG MED17.5.25 Rohling-MSG (04E907309P)	04E.907.309.P	H01	0040
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F - MQB - SK326/0 CS 1,2l 85kW TFSI	0CW.300.041.K	H05	1616
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F - MQB - SK326/0 CS 1,2l 85kW TFSI	0CW.300.041.K	H05	1617
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F - MQB - SK326/0 CS 1,2l 85kW TFSI	0CW.300.041.H	H05	1017
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F - MQB - SK326/0 CS 1,2l 85kW TFSI	0CW.300.041.K	H05	1648
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F-MQB - SK326/0 CS 1,4l 110kW TFSI	0CW.300.041.K	H05	1614

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F-MQB - SK326/0 CS 1,4l 110kW TFSI	0CW.300.041.K	H05	1615
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F-MQB - SK326/0 CS 1,4l 110kW TFSI	0CW.300.041.H	H05	1016
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC	5Q0.614.517.CS	H62	0973
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC (IPB base)	5Q0.614.517.CT	H62	0653
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC (IPB high vFGS)	5Q0.614.517.CR	H25	0523
0008 - Klima- /Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 57D Climatronic (PREH)	57D.907.044.B	H34	4501
0008 - Klima- /Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 57D Climatronic (PREH)	57D.907.044.C	H34	4501
0008 - Klima- /Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 57D Klima manuell, elektrisch	57D.820.047	H34	R580
0008 - Klima- /Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 57D Klima manuell, elektrisch	57D.820.047.A	H34	R580
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulBosch Bodycomputer BCM37 BCM MQB Bosch 1MB- μ C	5Q0.937.086.BJ	034	0242
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulBosch Bodycomputer BCM37 BCM MQB Bosch 1MB- μ C	5Q0.937.086.BL	034	0242
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulBosch Bodycomputer BCM37 BCM MQB Bosch 1MB- μ C	5Q0.937.086.BM	034	0242
[0602] - Sensor für Regen- und Lichterkennung	Regen-, Lichtsensor (Slave) Regen-/Lichtsensor 5Q0 Regen-/ Licht-/ Feuchtesensor TRW	5Q0.955.547.B	042	0105
[0602] - Sensor für Regen- und Lichterkennung	Regen-, Lichtsensor (Slave) Regen-/Lichtsensor 5Q0 Regen-/ Lichtsensor TRW	5Q0.955.559.B	042	0105

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0013 - Distanzregelung	ARS4A0 Frontradarsteuergerät 2Q0 Frontradarsteuergerät (MidRangeRadar)	2Q0.907.572.M	H02	0233
0015 - Airbag 8118 - Airbag 2	Airbag VW22 TRW Airbag VW22 TRW 3QD Airbag VW22 08ZK RdW China	3QD.959.655.K	007	0536
0015 - Airbag 8118 - Airbag 2	Airbag VW22 TRW Airbag VW22 TRW 3QD Airbag VW22 12ZK RdW China	3QD.959.655.L	007	0536
0015 - Airbag 8118 - Airbag 2	Airbag VW22 TRW Airbag VW22 TRW 3QD Airbag VW22 16ZK RdW PreCrash China	3QD.959.655.N	007	0536
[062A] - Gurtstraffer links (Slave)	4M0 RGS HW LIN RGS MQB-B MQB-B RGS links	4M0.980.945.A	106	1032
[062B] - Gurtstraffer rechts (Slave)	4M0 RGS HW LIN RGS MQB-B MQB-B RGS rechts	4M0.980.946.A	106	1032
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GR	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GJ	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GB	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.HQ	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.JB	003	0140
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument 56G Kombi BASIC 46/17,30/17 (TAB 019 004 AP)	56G.920.730.A	102	0310

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument 56G Kombi MEDIUM 46/17,30/17 (TAB 019 004 AP)	56G.920.740.A	202	0310
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.J	516	5323
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.K	517	5323
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.L	518	5323
[0631] - Steuergerät für Multifunktionslenkrad	Multi-Funktions-Lenkrad (Slave) Multifunktionslenkrad MFL 5E0 Multifunktionsschalter	3VD.919.719	H02	0160
[0631] - Steuergerät für Multifunktionslenkrad	Multi-Funktions-Lenkrad (Slave) Multifunktionslenkrad MFL 5E0 Multifunktionsschalter	3V0.919.719.A	H02	0160
[0637] - Steuergerät für Batterieüberwachung	Batteriedatenmodul(BDM) (Slave) Batteriedatenmodul (BDM) Conti	5Q0.915.181.J	H03	1050
002B - elektr. Lenkungsverriegelung	HW ELV MQB-A0 ELV MQB-Gen2 ELV MQB-B & MLBevo Redesign (FDS 1364)	3Q0.905.861.B	H05	0020
003C - Spurwechselassistent 1	Heckradar Entry (HRE) Heckradar Entry, HRE Heckradar Entry (HRE) Master	5QD.907.686.A	H12	0080
[0953] - Spurwechselassistent 2 (Slave)	Heckradar Entry (HRE) Heckradar Entry, HRE Heckradar Entry (HRE) Slave	5QD.907.685.A	H12	0080
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Max (Conti)	5Q4.959.593.F	002	0230
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Max (Conti)	5Q4.959.593.E	010	0032
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Max (Conti)	5Q4.959.593.E	011	0032
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Min (Conti)	5Q4.959.393.E	011	0032

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Min (Conti)	5Q4.959.393.F	002	0230
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Min (Conti)	5Q4.959.393.E	010	0032
0044 - Lenkhilfe	Grund HW Lenkhilfe GSG-Gruppe Lenkhilfe ZFLS_DP-EPS_MQB_01	5QD.909.144.B	170	1072
004B - Multifunktionsmodul	FCM Continental Gen1 FCM MQB MQB FCM Continental	3Q0.907.338	002	0286
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Max (Conti)	5Q4.959.592.E	011	0032
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Max (Conti)	5Q4.959.592.F	002	0230
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Max (Conti)	5Q4.959.592.E	010	0032
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Min (Conti)	5Q4.959.392.E	011	0032
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Min (Conti)	5Q4.959.392.F	002	0230
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Min (Conti)	5Q4.959.392.E	010	0032
005F - Informationselektronik I	MIB_Standard_Gen2 5Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav 5Q0_ZR_Standard_Gen2_Nav_CHN _TS_22/17	5Q0.035.866.C	H41	0468
005F - Informationselektronik I	MIB_Standard_Gen2 5Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav 5Q0_ZR_Standard_Gen2_Nav_CHN _TS_22/17	5Q0.035.866.C	H40	0468
005F - Informationselektronik I	HW_MIB2_G_STD_PLUS_3VD Radio MIB2-G CHN MIB1-G Standard Update	5ED.035.220.A	506	5007

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
[060E] - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik	Anzeige-/ Bedieneinheit 565_ABT2-GP_8" _Continental	565.919.605.D	H50	8130
0076 - Einparkhilfe	Einparkhilfe AB3 Parklenkassistent 5QA_PLA_12-Kanal (PLA 3)	5QA.919.298.C	H07	0045
00B7 - Interface für Zugang- und Startsystem	keine Kessy MQB Kessy SG MQB B	3Q0.959.435.G	037	0906
00CA - Steuergerät für Schiebedach 00DD - Steuergerät 2 für Schiebedach	Schiebe-Ausstelldach (Slave) SAD-MLBevo MLBevo - Schiebeausstelldach (ab KW10/16)	4M0.907.594.J	014	0005
00CA - Steuergerät für Schiebedach 00DD - Steuergerät 2 für Schiebedach	Schiebe-Ausstelldach (Slave) SAD-MLBevo MLBevo - Schiebeausstelldach (ab KW10/16)	4M0.907.594.J	013	0005
00D6 - Lichtsteuerung links 2 00D7 - Lichtsteuerung rechts 2 [060A] - Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links [060B] - Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts	Leistungsmodul Scheinwerfer LED Leimo - KEBODA [KEBODA] LED-LEIMO PLUS	7P5.941.591.AD	H06	0005
[064C] - Türsteuergerät Fahrerseite hinten	Türelektronik hinten (Slave) MQB FHSG Fahrerseite hinten min 10Nm (Brose)	5QD.959.811.E	009	0002
[064D] - Türsteuergerät Beifahrerseite hinten	Türelektronik Hinten Rechts (Slave) Brose Fensterhebersteuergerät MQB FHSG Beifahrerseite hinten min 10Nm (Brose)	5QD.959.812.E	009	0002
[067F] - Einparkhilfe Entry	Einparkhilfe Entry Einparkhilfe Entry Longhorn (SK37x CS)	57D.919.064	H12	0003
[067F] - Einparkhilfe Entry	Einparkhilfe Entry Einparkhilfe Entry Longhorn (SK37x CS)	57D.919.064	H12	0001